



ТЕХНОНИКОЛЬ

ARCHITECT

HAUBERK

ФАСАДНАЯ ПЛИТКА

Для облицовки, реновации и декоративного оформления фасада, его архитектурных элементов (фронтон, входная группа), заборов и ограждений



Инновационный материал для облицовки зданий и сооружений. Создан на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранул из натурального базальта. Обладает исключительной цветостойкостью и устойчивостью к температурным колебаниям.



СОЗДАНА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА

Базальтовое покрытие обладает высочайшей стойкостью цвета, не выгорает на солнце и не меняет свой цвет в течение всего срока службы.



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ УКЛАДКИ

Легкость и простота монтажа не требуют профессиональных навыков и умений. Новый фасад всего за 3 дня!



ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ

Спекание плиток в единое покрытие обеспечивает отсутствие открытых отверстий, полную герметичность и долговечность конструкции.



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ФАСАДОВ

Используется для оформления фасадов с нестандартными формами: полукругами, арками и волнообразными элементами конструкций.



ВСЕСЕЗОННОСТЬ

Разработана с учетом климатических условий России и других стран СНГ в диапазоне температур от -60 до +90°C.



ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Подробные условия гарантийных обязательств на сайте www.tn-hauberk.ru.

Цветовые решения:



Обожженный кирпич



Бежевый кирпич



Песчаный кирпич




Мраморный кирпич



Терракотовый кирпич



Античный кирпич



Красный кирпич

Краткая инструкция по монтажу фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK

Необходимые материалы и инструменты:

- Фасадная плитка
- Металлические уголки внешние и внутренние
- Металлический оконный наличник
- Оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, оцинкованные саморезы по металлу
- Шнурка, молоток, нож, ножницы по металлу, шуруповерт



1 Подготовьте прочный, сухой и влагостойкий деревянный настил фасада (фанера ФСФ, плита ОСП-3, шпунтованные или обрезные доски).



2 Монтаж стартовой полосы ведите с угла дома с отступом 5–10 мм. Удалите защитную пленку, отрежьте нижние «лепестки» фасадной плитки и закрепите на оцинкованные гвозди.



3 Уложите первый ряд плитки поверх стартовой полосы. Каждая плитка крепится на 8 оцинкованных гвоздей.




4 Части плитки, выходящие на внешние и внутренние углы дома подрежьте, отступив от угла 5–10 мм.



5 Следующие ряды фасадной плитки укладывайте со смещением от предыдущего на половину «лепестка» (примерным ориентиром служат насечки, нанесенные на верх плитки).




6 Внешние углы дома закройте внешними металлическими уголками при помощи окрашенных оцинкованных саморезов по металлу с шагом 30 см.



7 На внутренние углы дома аналогично монтируются внутренние металлические уголки, начиная снизу.



8 Для финишной отделки оконного проема используйте металлический оконный наличник. Монтаж ведется снизу вверх.



9 Установите оконный отлив на металлический оконный наличник.



10 Фасад готов! Можно подумать о кровле...

Более подробную инструкцию по монтажу смотрите на упаковке фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK и на сайте www.tn-hauberk.ru

Реальные цвета и текстуры продукции могут отличаться от представленных в каталоге. Информация в буклете носит справочный (информационный) характер, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон. (С) Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, 2018

ЗНАНИЕ. ОПЫТ.
МАСТЕРСТВО.

8 800 200 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
WWW.TN.RU

www.tn-hauberk.ru

